

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора автоматического выключателя OptiMat A

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Наименование организации

Дата заказа

Кол-во выключателей для заказа

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Должность

Телефон для связи

Электронная почта

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Тип	OptiMat A-S1	OptiMat A-S2	OptiMat A-S4	OptiMat A-S6	OptiMat A-S5, S6
Номинальный рабочий ток In, А:	☐ 400 ☐ 630 ☐ 800 ☐ 1000 ☐ 1250 ☐ 1600	☐ 630 ☐ 800 ☐ 1000 ☐ 1250 ☐ 1600 ☐ 2000	☐ 2500 ☐ 3200 ☐ 4000	☐ 5000 ☐ 6300	☐ 5000 ☐ 6300
Число полюсов выключателя:	☐ 3 полюса ☐ 4 полюса				☐ 3 полюса
Номинальная предельная отключающая способность Icu при 400/690AC, кА	☐ 50/35	☐ 65/50 ☐ 85/65	☐ 100/85	☐ 150/100	☐ 120/-
Типоисполнение выключателя:	☐ Стационарное ☐ Выдвижное				☐ Выдвижное
Тип микропроцессорного расцепителя:	☐ MR5.2 ☐ MR8.2	☐ MRO (автоматический выключатель-разъединитель) ☐ MR7.0 ☐ MR8.0 ☐ MR8.1			☐ MR5.0
	MR5.2 – ЖК-дисплей полный набор стандартных токовых защит: от перегрузки, селективная от КЗ, мгновенная от КЗ и замыкания на землю, измерение и отображение токов, имеет журнал срабатываний защит. MR8.2 – LCD-дисплей увеличенного размера. Измерения тока, напряжения, мощности, энергии, частоты, гармоник и другие. Дополнительные защиты по напряжению, частоте и мощности. Функция контроля ресурса и износа контактов, возможность тестирования и проверки функций защиты, программируемые выходы, энергонезависимые журналы событий и срабатываний. Возможность интеграции в системы диспетчеризации, мониторинга и управления по протоколу Modbus RTU.	MR7.0 – защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю. MR8.0 – расцепитель, имеющий ЖК-дисплей. Защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю. С функцией связи по протоколу Modbus RTU и измерением тока. MR8.1 – LCD-дисплей увеличенного размера и возможность выбора русского или английского языка интерфейса. Защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю. С функцией связи по протоколу Modbus RTU и измерением тока. С возможностями тестирования и проверки функций защиты, программируемые выходы, энергонезависимые журналы событий и срабатываний			MR5.0 – защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю.
Присоединение ¹⁾	☐ Заднее ориентируемое (вертикальное или горизонтальное)	☐ Заднее ориентируемое (вертикальное или горизонтальное) ☐ Переднее ☐ Комбинированное		☐ Заднее вертикальное ☐ Заднее горизонтальное	☐ Заднее горизонтальное
Мотор-редуктор	☐ 24V DC ☐ 110V DC ☐ 230V AC/220V DC	☐ Нет ☐ 110V AC/110V DC ☐ 230V AC/220V DC			☐ 230V AC/220V DC
Катушка включения	☐ 24V DC ☐ 110V DC ☐ 230V AC/220V DC	☐ Нет ☐ 24V DC ☐ 110V AC/110V DC ☐ 230V AC/220V DC			☐ 230V AC/220V DC
Расцепитель независимый	☐ 24V DC ☐ 110V DC ☐ 230V AC/220V DC	☐ Нет ☐ 24V DC ☐ 110V AC/110V DC ☐ 230V AC/220V DC			☐ 230V AC/220V DC
Второй независимый расцепитель ²⁾	☐ Нет ☐ 24V DC ☐ 110V DC ☐ 230V AC/220V DC	☐ Нет ☐ 24V DC ☐ 110V AC/110V DC ☐ 230V AC/220V DC			☐ Нет
Расцепитель минимального напряжения ²⁾	☐ Нет ☐ 230V AC ☐ 400V AC	☐ Нет ☐ 230V AC/220V DC			☐ Нет
Контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов	☐ Да	☐ Нет ☐ Да			☐ Нет
Замок блокировки включения внутренней установки	☐ Нет ☐ Да				☐ Нет

Тип	OptiMat A-S1	OptiMat A-S2	OptiMat A-S4	OptiMat A-S6	OptiMat A-S5, S6
Блокировка кнопок включения/выключения навесным замком	☐ Да	☐ Нет ☐ Да			☐ Нет
Комплект поставки:	Вспомогательные контакты OptiMat A S1 - 4с (4 переключающих); OptiMat A S2-S6 - 6a+6b (6 НО + 6 НЗ) Рамка передней панели Межполюсные переородки Механический счётчик циклов Рукоятка для выкатывания (выдвижное исполнение) Паспорт Протокол приёмо-сдаточных испытаний				
Дополнительные устройства и аксессуары					
Дополнительные устройства и аксессуары (заказываются отдельной позицией)	☐ Индикация положения выключателя в корзине OptiMat A S1 ☐ Комплект расширителей полюсов OptiMat A S1 1600A 3P (6шт) ☐ Комплект расширителей полюсов OptiMat A S1 1600A 4P (8шт) ☐ Блокировка в разомкнутом состоянии замком с ключом OptiMat A S1	☐ Индикация положения выключателя в корзине OptiMat A ☐ Тестер микропроцессорного расцепителя OptiMat A-YXL3 ☐ Шлейф цепей управления OptiMat A (длина 1м, 2шт) ☐ Блокировка от ошибочного вкатывания OptiMat A S2-S6 ☐ Скобы подъёмные OptiMat A-YXL3-2шт ☐ Контроллер задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения OptiMat A-YXL3 ☐ Комплект механической блокировки для 2-х OptiMat A ☐ Комплект механической блокировки для 3-х OptiMat A ☐ Замок OptiMat A			☐ Нет
¹⁾ Для выдвижных выключателей S2 2000 с горизонтальным расположением выводов нужно использовать Адаптер OptiMat A S2 S4 630-2000, для S4 4000A доступно только заднее вертикальное присоединение. Переднее и комбинированное присоединение доступно для всех выключателей S2, S4 кроме 3200, 4000A. ²⁾ Второй независимый расцепитель является альтернативой расцепителю минимального напряжения					

Комментарии